

取扱説明書[®]


ACアダプター

ルスモ ペットフード・オートフィーダ アドバンス

LUSMO[®]
L-AF130,140

お買い上げいただきありがとうございます。
この商品はルスモ ペットフード・オートフィーダ アドバンス (L-A F 130)
専用のACアダプターです。
ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

【ACアダプター】



仕様

ACアダプター	型式 定格入力 定格出力 動作温度 保存温度	UWP-12W-3320S GUCF305S-0314 AC100V-240V, 50/60Hz, 0.2A 3.3V, 2A 0°C~40°C -20°C~+80°C
コードカバー	材質	PP

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

安全にお使いいただくために

電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電など人身事故につながる恐れがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。


■安全のための注意事項を守る

■定期的に点検する

ACアダプターの電源プラグに異常がないか、故障したまま使用していないか、また電源プラグとコンセントの間にほこりがたまっていないかなど、定期的に点検してください。

■万一、異常が起きたら

変な音、においがしたら
煙が出たら




➡ ACアダプターを
コンセントから
抜く

接続のしかた

①ルスモ ペットフード・オートフィーダ アドバンスの本体底面にある、ACアダプタージャックにACアダプターのコネクタを差し込みつなぎます。電源コードは配線用溝に留めてください。

②電源コードはペットのイタズラ防止用の硬質カバーで覆われていますので、外さずにそのままご利用ください。
③ACアダプターの電源プラグをコンセントにつなぎます。



⚠ 注意

ペットの噛みつきを完全に防ぐことはできません。

警告

ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなど、強い衝撃を与えない

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、LUSMO・カスタマーサービスにご相談ください。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
 - ・重いものをのせたり引っ張ったりしない。
 - ・熱器具に近付けない。加熱しない。
 - ・電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。
 - ・イタズラ防止用の硬質保護カバーを外さない。
- 万一、コードが傷んだら、使用を中止し、LUSMO・カスタマーサービスにご相談ください。

雷が鳴り出したら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。

水のある場所に置かない

ACアダプターに水が入ったり、ぬれたり、バスルームで使ったりすると、火災や感電の原因となります。

火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない

危険防止の保護回路が壊れることがあります。

注意

指定以外のACアダプターを使わない

火災やけがの原因となることがあります。

ぬれた手でACアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACアダプターをはずす

長期間使用しないときはACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてケガの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

コード類は足に引っかかけたりして引っばると製品の落下や転倒などによりケガの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。

通電中のACアダプターに長時間ふれない

温度が相当上がる場合があります。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

ACアダプターを布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

ペットにいたずらさせない

ACアダプターや電源コードをかじったりすると、火災・感電・ケガの原因となることがあります。本装置で遊ばないよう、充分にしつけをしてご使用ください。

幼児の手の届く範囲で使用しない

火災・感電・ケガの原因となることがあります。

使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。

- 故障の原因になります。
- ・異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
 - ・直射日光の当たる場所、熱器具の近くは変形したり、故障したりすることがあります。
 - ・激しい振動のある場所
 - ・強力な磁気のあるところや放射線のある場所で使わないでください。
 - ・屋外では使用しないでください。

使用について

- ・ACアダプターは、コンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。
- ・強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- ・TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。TVやAMラジオやチューナーに雑音が入ることがあります。
- ・使用しない場合は必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。
- ・本体やコードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ・ACアダプターを海外旅行者用の電子式変圧器(トラベルコンバーター)などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。

お手入れについて

- ・汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどできれいに拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装をいためたりすることがあります。

保証について

お買い上げ日より1年間、正常な使用状態で本製品が万一故障した場合の無償修理保証を行います。お買い上げいただいた際の注文書などを保管してください。

1年間保証

保証対象

不良部品のお取替え部品費・工賃、及び修理品に係る送料。

保証規定

日本国内でのご使用に限り有効です。

保証の対象とならないもの

(保証対象に明記されていないその他すべての費用)

- 使用上の誤り、または管理の不備によって生じた故障・損傷。
- 使用者による不適切な使用による(製品そのものの欠陥・機能不全によるものではない)損傷は本保証規定に沿わない欠陥・故障・機能不全とし、本保証は適用されません。
- 本保証不適用は、資産への損傷を含む結果的損傷、偶発的損傷、または偶発的支出の場合を含みます。

保証依頼

本保証に基づく保証のご依頼や製品に関するお問い合わせは、

E-mail: info@lusmo.com